

# PETKIT EVERSWEET 3 PRO

Manual de Usuario en Español

FUENTE DE AGUA PARA GATOS




[VER EN AMAZON](#)

## Índice

FUENTE DE AGUA PARA GATOS.....	1
01 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO.....	4
02 DESCARGA LA APP.....	6
03 CONFIGURACIÓN Y USO.....	6
04 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA.....	6
05 LUZ INDICADORA.....	7
06 GUÍA DE SEGURIDAD DEL USUARIO.....	7

## 01 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



[VER EN AMAZON](#)

## 02 DESCARGA LA APP

Escanea el siguiente QR para descargar la aplicación PETKIT



## 03 CONFIGURACIÓN Y USO

Desde el siguiente vídeo podrás ver como configurar y utilizar el Petkit Eversweet 3 PRO



## 04 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Desde el siguiente vídeo podrás ver las instrucciones sobre cómo mantener y limpiar el producto



[VER EN AMAZON](#)

## 05 LUZ INDICADORA

**LUZ VERDE ENCENDIDA** → **MODO INTELIGENTE**: Flujo interrumpido de agua (Los parámetros específicos pueden ser configurados en la App por ti mismo. El ajuste por defecto es el que el agua fluya durante 3 minutos y se detenga durante 3 minutos)

**LUZ AZUL ENCENDIDA** → **MODO NORMAL**: Flujo de agua constante

**LUZ VERDE INTERMITENTE** → **LUZ INDICADORA DEL FILTRO**: El filtro necesita ser reemplazado.

**LUZ AZUL INTERMITENTE** → **INDICADOR DE ESCASEZ DE AGUA**: Falta agua y el dispositivo está en espera. El dispositivo puede reanudar su funcionamiento normal después de llenarlo.

**PARPADEO ALTERNATIVO DE LA LUZ AZUL Y VERDE** → **FALLO DE LA ALIMENTACIÓN DEL DISPOSITIVO**: Indica un fallo de alimentación. Conecte el cable de alimentación USB para reiniciar el dispositivo o contacte con el servicio de atención al cliente

## 06 GUÍA DE SEGURIDAD DEL USUARIO

\* El incumplimiento de la guía de seguridad indicada a continuación puede provocar un mal funcionamiento del aparato u otros accidentes inesperados.

- Instale y utilice el producto exactamente como se indica en el manual de usuario.
- Las mascotas menores de 3 meses no deben utilizar este producto. Sólo para uso en interiores.
- Aunque este producto utiliza poca corriente, las mascotas pueden dañar el cable de alimentación si lo muerden, impidiendo que el producto reciba energía.
- Asegúrese de que las mascotas utilicen el producto como es debido.
- Asegúrese de que el aparato está colocado en una superficie nivelada.
- No vuelque el dispositivo, de lo contrario podría no funcionar correctamente o derramar agua.
- No sumerja ni emape la base del cuerpo principal en agua.
- Limpie la parte de acero inoxidable del producto antes de utilizarlo.
- Si no lo utiliza durante un largo periodo de tiempo ni se traslada, desenchufe el cable de alimentación.
- Los niños sólo pueden utilizar este aparato bajo la supervisión de un adulto.
- Las reparaciones deben realizarse bajo la dirección de un profesional para evitar riesgos de seguridad.
- Compruebe el agua restante en el bebedero antes de tomar sus vacaciones.

- Si tiene algún problema durante el uso de este producto, contacte con nosotros inmediatamente.

**VER EN AMAZON**